

**Характеристика изделия**

859

3 09.05.2001

AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID**ТИП КРАСКИ**

AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID - готовая к применению водоразбавляемая шпатлевка на акриловой основе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для шпатлевки небольших неровностей на загрунтованных деревянных, оштукатуренных и бетонных поверхностях, а также на загрунтованных стальных поверхностях. Для деревянных поверхностей рекомендуется применять только внутри помещений.

Для оштукатуренных, бетонных и загрунтованных стальных поверхностей шпатлевку можно применять также вне помещений.

На шпатлевку можно наносить водоразбавляемые акриловые краски или акриловые краски с содержанием растворителя, а также алкидные краски.

СПЕЦСВОЙСТВА

AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID быстро высыхает, поэтому можно наносить несколько слоев за короткое время.

AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID хорошо заполняет дефекты поверхности, легко шлифуется и не трескается даже при толщине мокрой пленки 1000 мкм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 82 % по объему

Общая масса твердых веществ Прим. 1400 г/л

Летучие органические вещества (VOC) Прим. 0 г/л

Время высыхания при + 20 0С Через 1 – 2 часа в зависимости от толщины слоя.
Относит.влажн. воздуха 60 % Низкая температура и высокая относительная влажность замедляют время высыхания.

Цвета Белая

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Подготовка поверхности**

Поверхности, предназначенные для обработки, должны быть сухие, чистые и обезжиренные.
Пористые и абсорбентные основания сначала загрунтовать, а затем применять

AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID.

Деревянные поверхности и твердые волокнистые плиты, предназначенные для внутренних условий, должны быть загрунтованы соответствующей грунтовкой.

На деревянных поверхностях, находящихся вне помещений, AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID может вызвать трещины по причине разбухания и усадки древесины.

Стальные поверхности обработать антикоррозионной грунтовкой.

Старые оштукатуренные поверхности загрунтовать.

Так, как новые оштукатуренные поверхности содержат много влаги, то их можно зашпатлевать AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID только после полного высыхания поверхности.

Ранее окрашенные поверхности: удалить отставшую от поверхности краску и окраску с недостаточной адгезией к поверхности.
Целые участки поверхности следует тщательно отшлифовать.

Нанесение

AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID наносить шпателем.

AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID можно наносить методом "мокрым по мокрому" несколько раз.

Вне помещений на AHRWEICRYL FINE FILLER RAPID можно наносить поверхностную краску только после того, как шпатлевка высохнет.

Условия нанесения и высыхания

Во время нанесения и высыхания шпатлевки температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше + 5 °С, при относительной влажности воздуха ниже 80 %.

Хранение

Не должна замерзать. Во время использования, емкости плотно закрывать.